

MODE D'EMPLOI

Pour le décollage de tous types de sols souples.
Livré en malette PVC avec 1 lame droite 20 cm,
1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit.

POIGNEE PRATIQUE

Meilleure prise
en main

Position de travail plus
ergonomique.

POIGNEE MOUSSE

Confort d'utilisation.
Peu de vibrations.



Dépose d'un lé PVC

DEFLECTEUR

Pour protéger la main et
faciliter l'enroulement
du revêtement

MOTEUR 900 W

Plus de résistance.
Plus de puissance.

LAME LIVREE

acier trempé poli,
largeur 20 cm.

Affûtage tous les 50 m² environ
avec une pierre carborundum ou
une pierre à huile.

Puissance :	900 W
Vitesse :	10 000 tr/mn
Longueur :	42 cm
Poids :	3,5 Kg



MODE D'EMPLOI**F - MODE D'EMPLOI****Consignes de sécurité**

Avant de brancher la machine, vérifiez que le voltage de votre installation correspond bien avec celui indiqué sur l'étiquette caractéristiques de la machine. Assurez-vous également que l'interrupteur ne soit pas enclenché avant de brancher la décolleuse.

Conseils aux utilisateurs

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.
2. Vérifiez que le voltage correspond bien à celui de votre appareil indiqué sur la plaque d'identité.
3. Vérifiez que la gâchette de mise en marche sera bien sur la position « OFF » avant de brancher la prise de courant.
4. Lâchez la gâchette de mise en marche après chaque utilisation.
5. Débranchez votre machine avant d'effectuer des opérations d'entretien ou de réglage.
6. Soyez sûr de bien tenir l'appareil et qu'il soit en bonne position de travail avant d'appuyer sur la gâchette de mise en marche.
7. Rangez votre machine dans un lieu sec et propre après l'avoir débranchée.
8. Ne forcez pas sur votre appareil pour lui permettre d'atteindre toutes les performances requises.
9. Ne permettez pas aux visiteurs d'approcher de la surface de travail, surtout les enfants.
10. Ne couvrez pas les fentes d'aérations de l'appareil nécessaires à son refroidissement.
11. Ne quittez pas votre appareil sans l'avoir débranché.
12. Ne déconnectez pas votre appareil en tirant sur le fil électrique mais sur la prise.
13. Ne portez pas l'appareil par le fil électrique.
14. Ne portez pas l'appareil par la gâchette de mise en marche.

Description de l'appareil

Pour la dépose de tous les revêtements de sols souples.

Livrée avec 1 clé de démontage de la lame et 1 lame en acier trempé poli (dureté 170 kg /mm²) de largeur 20 cm.

La décolleuse produit des vibrations circulaires qui sont transmises à une lame d'acier affûtée.

Cette lame, interposée entre le sol et le revêtement, tranche le film de colle laissant ainsi un support propre, dans la plupart des cas, elle permet une repose immédiate.

Caractéristiques techniques

Tension :	230 V
Puissance :	900 W
Tours / mn :	10 000
Poids :	3,5 kg
Largeur des lames :	15 à 20 cm
Ampère :	3,9

MODE D'EMPLOI

Mise en service

Votre machine se met en marche en appuyant simultanément sur le bouton de déverrouillage et sur l'interrupteur



Utilisation

Préparation

Deux solutions :

- Découper le revêtement à déposer en bandes de 15 à 20 cm de large.



- Pour les moquettes sur mousse, arracher d'abord le revêtement (utiliser l'arrache-moquette 94530), avec cette formule, il faudra simplement ôter avec la lame de 20 cm les résidus de mousse collés au sol.



Du fait de sa base plate et sans aspérités, la décolleuse « BS-1 » peut être utilisée pour déposer des revêtements muraux vinyliques.

Entretien

Pour obtenir une bonne ventilation ne posez pas vos mains sur les grilles de ventilation.

Attention également à ne pas faire entrer d'huile ou d'eau dans le moteur.

Changement des lames

Dévisser les 3 vis de la semelle porte-lames à l'aide de la clé alène.



Affûtage de la lame

Lame en acier trempé poli, largeur 20 cm. Affûtage tous les 50 m² environ avec une pierre carborundum (réf. 94330) ou une pierre à huile.

MODE D'EMPLOI**Accessoire disponible**

Lame de rechange 20 cm, référence 94527.

Garantie

La machine a été remise à l'utilisateur aux conditions valables au moment de l'achat. L'utilisateur ne peut pas modifier la machine pour aucune raison. En cas d'anomalie, il doit s'adresser au S.A.V ROMUS. Toute tentative de démontage ou de modification d'un composant de la part de l'utilisateur ou de personnel non autorisé entraîne l'expiration de la garantie et dégage ROMUS de toute responsabilité à la suite des dommages aux personnes et aux choses relevant de ces modifications. ROMUS est ainsi déchargé de toute responsabilité dans les cas suivants :

Défaut d'installation ;

- Défaut d'utilisation de la machine de la part du personnel n'ayant pas reçu la formation appropriée ;
- Utilisation contraire aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation ;
- Défaut d'entretien préconisé ou mal effectué ;
- Utilisation de pièces détachées qui ne sont pas d'origine ou ne correspondent pas au modèle ;
- Non respect total ou partiel des instructions ;

Livré dans une malette en PVC avec une clé de serrage de la lame et un casque anti-bruit.

