



DIFFUSEUR D'AÉROSOLS AVEC TÉLÉCOMMANDE

Protection contre les insectes volants à l'intérieur et à l'extérieur



Le diffuseur **MOUCH'CLAC TC** s'utilise aussi bien avec des aérosols insecticides que des aérosols de parfums d'ambiance d'un volume de 250 ml, qui génèrent jusqu'à 2 500 diffusions de 100 microlitres.

MODE D'EMPLOI

- **Hauteur de pose/fixation:** positionner à une hauteur comprise entre de 2 et 2,5 m.
- **Positionnement:** si possible au centre de la surface à protéger.
- **Programmation:** la fréquence des diffusions peut varier de 1 diffusion toutes les 30 minutes à une diffusion toutes les 5 minutes. La fréquence doit être réglé en fonction de la surface à traiter. Pour une pièce de 20m² prévoir une diffusion toutes les 10 minutes. Pour une pièce de 40 m², prévoir une diffusion toutes les 5 minutes. Surface moyenne de couverture de l'aérosol: 40m².
- 1, 2 ou 3 impulsions consécutives peuvent être émises lors de chaque diffusion Cette fréquence peut être réduite en fonction des ouvertures (fenêtre restant entrouverte ou ouverte complètement). Dans ce cas, l'aérosol contenant du pyréthre agira davantage comme répulsif que comme insecticide.

POUR L'EXTÉRIEUR

Prévoir un laps de temps réduit (5 minutes) et au moins une double émission, suivant le degré de protection recherché (**voir schéma**).

FONCTIONNEMENT

Fonctionnement:

Le diffuseur émet automatiquement une impulsion lorsque l'interrupteur est basculé sur la position "on". Pré-programmation d'usine : une seule impulsion toutes les 15 minutes, mode de fonctionnement continu.

Programmer le diffuseur à l'aide de la télécommande en sélectionnant:

- la fréquence d'impulsion : de 5 à 30 minutes
- le temps de fonctionnement par jour (8h/12h). Pour annuler, presser sur DAY/NIGHT/24h.
- Le nombre d'impulsions émises consécutivement (1, 2 ou 3)
- le mode opératoire: toute la journée, toute la nuit, 24h/24

Le bouton "Test" permet de tester la programmation.

Un signal lumineux (3 fois) indique que la nouvelle programmation a été prise en compte par l'appareil.

Niveau d'utilisation de l'aérosol:

Voyant vert allumé: l'aérosol est disponible.

Voyant rouge clignotant: le voyant rouge clignotant ainsi qu'un signal sonore toutes les 20 secondes indiquent que l'aérosol est vide.

Placer l'interrupteur sur la position "off" avant de changer l'aérosol.

EXEMPLES DE POSITIONNEMENTS EN EXTÉRIEUR

1 mur

