

# MANUEL D'UTILISATION



**Refroidisseur d'air USB**

## AVERTISSEMENTS

- Ne placez jamais l'appareil à proximité de liquides inflammables et d'appareils fonctionnant au gaz.
- N'introduisez aucun objet et ne passez pas vos doigts à l'intérieur de la grille de sécurité de l'appareil. Protégez les enfants de ce danger.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Toute intervention réalisée par une personne non qualifiée peut être dangereuse ; dans ce cas, les conditions de garantie ne s'appliquent pas.
- Utilisez exclusivement cet appareil à l'intérieur et conformément aux présentes instructions. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.
- Assurez-vous que l'appareil se trouve sur un support stable et plat pendant son utilisation, afin qu'il ne puisse pas tomber.
- N'utilisez aucun produit chimique pour nettoyer l'appareil.
- Assurez-vous que les enfants soient toujours sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un appareil en fonctionnement.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau ne soit jamais rempli au-dessus du niveau maximum (MAX).
- Remplacez régulièrement l'eau contenue dans le réservoir afin d'éviter les odeurs désagréables.
- Nettoyez le réservoir d'eau au moins une fois par mois.

## FONCTIONNEMENT

- 1) Assurez-vous que l'appareil se trouve sur un support stable et plat pendant son utilisation, afin qu'il ne puisse pas tomber.
- 2) L'appareil peut être utilisé comme simple ventilateur ou comme refroidisseur d'air. S'il est utilisé comme refroidisseur d'air, vous devez d'abord remplir le réservoir d'eau avec de l'eau glacée (max. 400 ml :



- 3) Raccordez l'appareil au moyen du câble fourni. L'appareil dispose d'un port USB C :



Raccordez l'appareil sur un périphérique (un ordinateur portable par exemple) ou sur un adaptateur muni d'un port USB-A.

- 4) Appuyez sur le bouton « marche/arrêt »  pour allumer ou éteindre l'appareil.
- 5) L'appareil possède 3 vitesses : F1 – lent, F2 – moyen, F3 – rapide. Appuyez sur la touche



pour sélectionner la vitesse.

- 6) La minuterie peut être réglée par intervalles d'une heure, avec une durée minimale d'une heure et une durée maximale de 8 heures. Appuyez sur le touche de la minuterie jusqu'à ce que la durée souhaitée apparaisse.



ATTENTION : Si le code « E2 » apparaît, cela signifie que le filtre est saturé. Pour éviter que le réservoir d'eau déborde, n'ajoutez plus d'eau jusqu'à ce que le code disparaisse.

## ENTRETIEN

### Avertissement :

Afin d'éviter les chocs électriques, il convient d'éteindre l'appareil et de débrancher le câble avant de procéder à l'entretien.

### Nettoyage

- 1) Éteignez l'appareil et débranchez le câble.
- 2) Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'eau, de cire, de détergent ou tout autre produit chimique.
- 3) Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.

### Remplacement du filtre à air

Ne remplacez le filtre que par un filtre adapté à ce type d'appareil. (référence du filtre de remplacement : 143100920)

- 1) Éteignez l'appareil et débranchez le câble.
- 2) Videz le réservoir d'eau.
- 3) Ouvrez le couvercle situé en dessous de l'appareil en le poussant vers le bas.



- 4) Retirez le filtre de l'appareil :



- 5) Insérez le nouveau filtre dans l'appareil avec le côté bleu vers le haut :



- 6) Fermez le couvercle.

**Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période :**

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le câble.
- Le filtre doit être sec avant de ranger l'appareil.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec.
- Gardez l'appareil à l'abri de la poussière.

**GARANTIE**

La période de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat. Au cours de la période de garantie, Eltra SA/NV prendra en charge toutes les pannes dues à des défauts de matériel ou de production. Eltra SA/NV peut, au choix, réparer ou remplacer l'appareil défectueux. Eltra SA/NV n'est pas tenue de réparer ou de remplacer des appareils dont le mauvais fonctionnement est dû à des dégradations, à une utilisation inappropriée ou à des modifications apportées après la date d'achat. Rappelez l'appareil défectueux, accompagné de la preuve d'achat originale, au magasin où l'appareil a été acheté. Joignez-y toujours une note décrivant le problème.

**DÉGÂTS**

Eltra SA/NV ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des dégâts, de quelque nature que ce soit, dus à une installation de l'appareil non conforme aux instructions d'installation, ni des dégâts provoqués par des circonstances imprévisibles comme les catastrophes naturelles, la foudre, etc. Tous les frais liés à de tels dégâts sont par conséquent à la charge exclusive de l'acheteur et ne sont pas couverts par les conditions de garantie.



**ENLÈVEMENT D'APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS D'OCCASION**

La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques stipule que les appareils électroménagers d'occasion ne peuvent se retrouver dans les déchets ménagers. Ils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et de limiter ainsi l'impact sur la santé publique et l'environnement. Tous ces produits sont marqués d'un symbole spécifique (poubelle barrée) visant à rappeler les obligations de tri des déchets. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou les fournisseurs pour s'informer de la procédure à suivre pour jeter leurs appareils électroménagers.

**Profile, Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse, Belgique**