



Cuisine

SPADO

L'EXPERT DE MA MAISON

NETTOYANT DETRATRANT MACHINES EXPRESSO 250ml



Contact
Alimentaire

- NETTOIE ET DETARTRE L'INTERIEUR DES CIRCUITS
- CONVIENT POUR TOUS LES TYPES DE MACHINES A EXPRESSO (dosettes, capsules, automatiques,...) ET POUR TOUT AUTRE APPAREIL ELECTROMENAGER (bouilloires, cafetière à filtre,...)
- PRESERVE ET PROLONGE LA DURÉE DE VIE
- FORMULE NON AGRESSIVE POUR LES APPAREILS ELECTROMENAGERS



Cuisine

NETTOYANT DETRATRANT MACHINES EXPRESSO 250ml

CARACTERISTIQUES

- Nettoie et élimine le tartre de tous les types de machines à expresso (machines à capsules ou à dosette, machines automatiques).
- Une utilisation régulière garantit le bon fonctionnement et augmente la durée de vie des machines à expresso et des appareils électroménagers.
- Convient également pour le détartrage de tout autre appareil électroménager (cafetières à filtre et bouilloires électriques, lave vaisselle, lave linge...)
- Formule sans acide sulfamique, sans risques pour les appareils
- Compatible contact alimentaire

Contient parmi d'autres composants:

- Phosphonate : moins de 5%

CONSEILS DE PRUDENCE



Xi - Irritant

• Risque de lésions oculaires graves. • Irritant pour la peau. • Conserver hors de la portée des enfants. • En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. • Porter un appareil de protection des yeux/du visage. • En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. • Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. • En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

MODE D'EMPLOI

- **Pour les machines à expresso:** Diluer une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Verser la solution dans le réservoir de la machine. Mettre la machine en marche. Laisser passer la solution. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.
- **Pour les cafetières électriques à filtres:** Diluer une cuillère à soupe dans 1/2 litre d'eau. Mettre l'appareil en marche. Laisser passer 1/3 de la solution et éteindre l'appareil. Laisser agir 10 minutes puis remettre l'appareil en marche pour faire écouler le reste. Rincer à l'eau potable en faisant fonctionner l'appareil 3 fois à l'eau claire.
- **Pour les bouilloires électriques:** Chauffer le liquide (sans le faire bouillir). Laisser agir 30 à 40 minutes. Bien rincer à l'eau potable.
- **Pour les lave linge et lave vaisselle:** mettre 4 cuillères à soupe dans le tambour du lave-linge ou à la place de la poudre pour le lave-vaisselle. Faire fonctionner l'appareil vide, sans lessive et sans le prélavage (60° pour le lave-linge).

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
Détartrant expresso 250ml	016103	3172350161032	12	24	168

SPADO
L'EXPERT DE MA MAISON



PROVEN ORAPI

679 av. du Docteur Julien Lafabvre
06270 Villeneuve-Loubet
www.proven.fr

Service Consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL