



Les Naturels

11 chemin des anciennes vignes
CS 60131
69544 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
tel : 04.78.41.88.69
fax : 04.78.26.63.50
btb@tapis-benoit.com
www.tapis-benoit.com

CONSEILS DE POSE POUR LES REVETEMENTS EN FIBRES NATURELLES

- Bien débrider le revêtement et le laisser reposer à température ambiante 48 heures.
- Vérifier que le sol est parfaitement sec avant de coller
- Suivant le type de pose :
 - SOLS : Coller avec de la colle acrylique SADERFLEX 805D ou équivalent en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant – Utiliser une spatule B2 (500 à 600 g/m²)
 - MURS & ESCALIERS : Coller avec de la colle néoprène – avec un double encollage et un rouleau à poils de chèvre, selon législation en vigueur.
- Respecter impérativement le temps de gommage
- Maroufler sur toute la surface en prenant soin de ne pas tendre le produit pour éviter un retrait.
- Pour les joints :
 - Faire chevaucher de 0.5cm
 - Coller à la néoprène sur une trentaine de centimètres selon législation en vigueur
 - Faire boursoufler les deux parties
 - Rentrer de force avec un maillet

POSE SUR SOL AVEC CHAUFFAGE BASSE TEMPERATURE :

Nos revêtements peuvent être posés sur un sol avec chauffage basse température (ne dépassant pas 15°). Il convient de prendre les précautions suivantes :

- Veiller à ce que la chape soit bien lisse et parfaitement sèche.
- Procéder à un premier chauffage sans le revêtement, laisser en chauffe 48h minimum.
- Attendre que le sol soit refroidi avant de coller le revêtement.
- Poser avec la colle SADERFLEX 805D ou équivalent.

ATTENTION : nous vous invitons à vous rapprocher d'un fabricant de colle qui seul pourra communiquer sur un type de colle à utiliser en fonction du support sur lequel le revêtement va être posé.