



Guide d'installation et d'entretien pour le revêtement de sol en vinyle clic angulaire SMARTFLOOR C4030/C5055/S3020/S4030/S5055/S5403/PS5403/PS6555

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de la confiance que vous accordez à notre société. Le revêtement de sol en vinyle clipsable de SMARTFLOOR est conçu uniquement pour une utilisation intérieure. Veuillez lire toutes les instructions avant votre installation. En commençant l'installation de ce produit, vous acceptez d'avoir lu et compris toutes les exigences et vous êtes conscient que la non-conformité de ce guide peut entraîner l'annulation de la garantie du produit.

OUTILS

Cutter, cales de réglage, crayon, ruban à mesurer, règle, maillet en caoutchouc, équerre et lunettes de sécurité ; Scie et marteau en cas de l'installation des produits en vinyle rigide [S5403/PS5403/PS6555].

ACCLIMATATION DU MATERIEL AVANT L'INSTALLATION

Veuillez retirer les lames de leur emballage au moins 48 heures avant l'installation et les laisser dans la pièce où l'installation doit avoir lieu. Les lames pourraient être empilées mais doivent être posées à plat. La température ambiante doit être maintenue entre 15 °C et 27 °C.

1 Il est possible d'installer ces revêtements de sol sur un sol chauffant. La température du sol chauffant ne doit pas dépasser 27 °C. Eteindre celui-ci au minimum 48 h avant l'installation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les produits de SMARTFLOOR doivent être installés sur un support qui répond aux exigences d'installation. Veuillez-vous assurer que tous les supports sont solides, lisses, sains, propres, secs et exempts de poussière avant l'installation. Il est de la seule responsabilité de l'installateur/propriétaire, avant l'installation, de s'assurer que la zone d'installation prévue est appropriée. Nous ne pouvons pas être considérés comme responsables des dommages subis par le revêtement en raison d'un support inadéquat.

Le revêtement de sol en vinyle clipsable de SMARTFLOOR peut être installé sur des surfaces légèrement texturées ou poreuses ; des supports bétons, propre et bien; les planchers en bois avec contre-plaqué.

Ce produit ne convient pas aux pièces qui pourraient être inondées ni aux pièces où le béton ou les saunas sont humides.

Il n'est pas recommandé d'installer un revêtement de sol en vinyle sous de grandes fenêtres où la planche est exposée à la lumière directe et intense du soleil, notamment les tentes sous le soleil ou les solariums. Lorsque le revêtement de sol est exposé à la lumière du soleil (présence d'une grande fenêtre, d'une fenêtre de toit ou d'un puits de lumière), une protection par masquage est nécessaire pour éviter une décoloration importante et une dilatation potentielle. Si les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas, un collage du revêtement sera obligatoirement effectué avec une colle PU bi-composants pour conditions extrêmes (référence disponible auprès de votre revendeur).

Les produits doivent être installés uniquement sur des supports dont le taux d'humidité est inférieur à 75% lorsqu'ils sont testés avec un hygromètre ou selon la norme de votre pays. Si les lectures de l'hygromètre sont supérieures à 75%, il est nécessaire d'installer une membrane anti-humidité de surface.

BONNE CONDITION DE L'INSTALLATION

Veuillez-vous assurer que le support convient aux bonnes conditions pour l'installation :

Béton/Chape : Flèche < 5 mm avec une règle de 2 m et < 1 mm avec une règle de 20 cm. Les nouvelles dalles en béton doivent être sèches et durcies pendant au moins 6 semaines avant l'installation.

Carreaux de ciment /Mosaïques/Terrazzo/Céramiques : Scellez les carreaux qui n'adhèrent pas ; Désaffleurement < 2 mm ; Profondeur des joints < 2 mm ; Ouverture de joint < 4 mm.

Lames de bois : Celles-ci doivent être solides et peu flexibles. Toutes les lames doivent être solidement fixées. Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture des joints < 2 mm; Sinon, poncez et appliquez un primaire d'accrochage et un ragréage fibré adapté.

Revêtement en linoléum/ plastique (liège) : Assurez-vous que le revêtement est bien adhérent. Flèche < 5 mm sous la règle de 2 m et < 1 mm sous le réglage de 20 cm ; Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture de joints < 2 mm.

Ancien revêtement de sol en PVC souple, caoutchouc, moquettes, textiles : enlevez le revêtement ; grattez si la colle est présente.

Pour les C4030/C5055 (produits sans sous-couche intégrée) : Une sous-couche n'est pas nécessaire pour l'installation mais pourrait être utilisée si une isolation acoustique supplémentaire est nécessaire. Si une sous-couche est utilisée, son épaisseur doit être inférieure à 2 mm.

PRÉCAUTIONS

N'installez pas ce produit sur des supports souillés de saleté, de poussière, de poudre, de solvant, de peinture, de cire, de graisse et d'eau.

N'installez jamais de meubles très lourds tels que des lots de cuisine/cabinet sur le revêtement.

Nous déconseillons d'enlever les anciens revêtements de sol résilients qui peuvent contenir des fibres d'amiant ou de la silice cristalline. Cela peut nuire à votre santé.

Si vous souhaitez installer ce produit sur un sol chauffant, consultez le fabricant de votre système de chauffage radiant pour vous assurer qu'il est compatible avec les revêtements de sol en vinyle.

AVANT L'INSTALLATION

La température ambiante doit être maintenue entre 15°C et 27°C.

2 Vérifiez si le numéro de lot [batch number], la référence, la couleur sont identiques sur l'ensemble des paquets. Nous recommandons d'installer les produits ayant le même numéro de lot dans la même zone.

Assurez-vous d'avoir acheté suffisamment de matériel pour terminer le travail. Pour certains designs de fort contraste, il faut prévoir une quantité de produit un peu plus que d'habitude afin d'obtenir un rendu satisfait.

Vérifiez soigneusement que les lames ne présentent aucun défaut. Excluez les produits présentant un éventuel dommage ou un défaut récurrent. En cas de défaut récurrent, **n'installez pas les produits défectueux**. Prévenez votre revendeur pour obtenir des informations sur les solutions et les procédures.

Enlevez toute trace de colle ou de résidus du revêtement de sol précédent.

Mélangez les planches de plusieurs paquets afin d'éviter une déviation des couleurs et d'obtenir un effet visuel naturel. Surtout quand vous avez choisi un fort contraste de couleurs.

3 L'effet "mélange" : Il est fortement recommandé de trier au moins 25 % de votre revêtement de sol en classant chaque variation visuelle dans sa propre pile afin d'obtenir un "mélange" réussi du revêtement de sol. Si cette étape cruciale n'est pas respectée, l'installation risque d'être insatisfaisante, car certaines zones peuvent contenir plus de variations visuelles que d'autres.

4 Déterminez le sens dans lequel vous souhaitez que le revêtement de sol soit posé. En règle générale, la longueur du revêtement de sol correspond à la longueur de la pièce ou à la longueur du plan d'étage.

Disposez l'axe de démarcation de la 1ère rangée parallèlement à la longueur de la pièce à revêtir et/ou au mur de la fenêtre principale et intense du soleil, notamment les tentes sous le soleil ou les solariums.

Lorsque le revêtement de sol est exposé à la lumière du soleil (présence d'une grande fenêtre, d'une fenêtre de toit ou d'un puits de lumière), une protection par masquage est nécessaire pour éviter une décoloration importante et une dilatation potentielle. Si les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas, un collage du revêtement sera obligatoirement effectué avec une colle PU bi-composants pour conditions extrêmes (référence disponible auprès de votre revendeur).

Les produits doivent être installés uniquement sur des supports dont le taux d'humidité est inférieur à 75% lorsqu'ils sont testés avec un hygromètre ou selon la norme de votre pays. Si les lectures de l'hygromètre sont supérieures à 75%, il est nécessaire d'installer une membrane anti-humidité de surface.

BONNE CONDITION DE L'INSTALLATION

Veuillez-vous assurer que le support convient aux bonnes conditions pour l'installation :

Béton/Chape : Flèche < 5 mm avec une règle de 2 m et < 1 mm avec une règle de 20 cm. Les nouvelles dalles en béton doivent être sèches et durcies pendant au moins 6 semaines avant l'installation.

Carreaux de ciment /Mosaïques/Terrazzo/Céramiques : Scellez les carreaux qui n'adhèrent pas ; Désaffleurement < 2 mm ; Profondeur des joints < 2 mm ; Ouverture de joint < 4 mm.

Lames de bois : Celles-ci doivent être solides et peu flexibles. Toutes les lames doivent être solidement fixées. Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture des joints < 2 mm; Sinon, poncez et appliquez un primaire d'accrochage et un ragréage fibré adapté.

Revêtement en linoléum/ plastique (liège) : Assurez-vous que le revêtement est bien adhérent. Flèche < 5 mm sous la règle de 2 m et < 1 mm sous le réglage de 20 cm ; Désaffleurement < 1 mm ; Ouverture de joints < 2 mm.

Ancien revêtement de sol en PVC souple, caoutchouc, moquettes, textiles : enlevez le revêtement ; grattez si la colle est présente.

Pour les C4030/C5055 (produits sans sous-couche intégrée) : Une sous-couche n'est pas nécessaire pour l'installation mais pourrait être utilisée si une isolation acoustique supplémentaire est nécessaire. Si une sous-couche est utilisée, son épaisseur doit être inférieure à 2 mm.

DEUXIÈME RANGÉE

10 Vous pouvez commencer la deuxième rangée avec la pièce coupée de la première rangée. Assurez-vous que la longueur minimum de cette première planche de la deuxième rangée > 400 mm. La distance des joints décalés entre les extrémités courtes des planches en rangées parallèles ne doit pas être inférieure à la longueur donnée (400 mm).

Première planche de la deuxième rangée : placez une cale de réglage contre le mur de gauche. Placez la planche et l'angle contre la planche de la rangée précédente. Laissez la planche dans une position légèrement inclinée vers le haut lorsque les planches commencent à se verrouiller [environ 30 degrés]. Poussez la vers l'avant et rabattez-en même temps.

GARANTIE

Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser à l'établissement où a eu lieu l'achat, munis du ticket de caisse correspondant.



Installation and Maintenance Guidelines for the SMARTFLOOR Vinyl Click Flooring - Angle to angle C4030/C5055/S3020/S4030/S5055/S5403/PS5403/PS6555

Thank you for choosing our product and for trusting our company. Smartfloor Vinyl Click Flooring is rated only for indoor use. Please read all instruction before your installation. By starting installation of this product, you are agreeing that you have read and understand all requirements and are aware that non-compliance of this present guide may result in voiding the product warranty.

TOOLS

Utility knife, wall spacers, pencil, tape measure, ruler, rubber mallet, square and safety glasses; Saw in case of installing rigid vinyl products [S5403/PS5403/PS6555].

ACCLIMATIZATION OF THE MATERIAL BEFORE INSTALLATION

Please remove the products from their packaging at least 48 hours before installation and leave them in the room where the installation is to take place. Planks may be stacked but must be **rested flat**. The room temperature should be maintained between 15°C and 27°C.

1 Make sure you have purchased enough material to complete the job. For some high-contrast designs, you may need to use a little more material than usual to get a satisfactory result.

2 Check carefully that the products are free from defects. Exclude products that have any damage or visual defect. In case of recurring defects, **do not install defective products**. Contact your dealer for information on solutions and procedures.

3 Remove all traces of glue or residue from previous flooring.

4 Mix planks from several boxes to avoid color deviation and to achieve a natural visual effect. Especially when you have chosen a design with a strong color contrast.

5 It is possible to install these floors on a heated floor. The temperature of the underfloor heating should never exceed 27°C. Turn off the heating system at least 48 hours before installation.

6 To install the last planks at the end of each row, a cut is required. The cut edge must always face the wall.

7 To fit air vents, door frames, etc., make a cardboard pattern as a guide and use this to draw an outline on the plank. Cut to shape and check that it fits. It should fit snugly and should not be forced into place.

DISMANTLING PANELS

8 Separate the whole row by carefully lifting up and release the whole row. Fold up the row and release the whole long side.

9 Disassemble the panels by angling the short sides up vertically.

NOTE

It is quicker to join the new row from the short side along the entire length before fully interlocking it to the previous row on the long sides.

To make the work further easier, a wedge with the suitable angle can be placed under the plank near the short side joint as support.

Do not hit the locking part with any heavy object to snap the boards into each other. the interlocking system should never be forced into place.

END OF INSTALLATION

Once the flooring is installed, the spacers can be removed. If desired, install a wood or PVC skirting board. For the bathrooms [sanitary], the periphery is treated with a suitable sealing product [sanitary silicone type]. Circulation and furniture placement can be carried out immediately after installation.

When installing on underfloor heating, the heating must be restored gradually (by step of 5°C) during at least 7 days after installation.

MAINTENANCE

Clean regularly to remove dirt or grit that may cause fine scratches. Use a damp cloth or mop to clean dirt and footprints. Avoid using too much water. All spills should be cleaned up immediately.

For a thorough cleaning, a range of cleaning products is available [Clean, Remove and Refresh]. Avoid using ordinary household cleaners and bleach-based detergents. This may cause the floor to become slippery or discolored.

21 Never use wax, varnish, abrasive cleaners, or abrasive agents, as they may dull or distort the surface appearance.

Use protective pads under furniture. Do not use rubber or metal pads. Felt pads are highly recommended. Special attention should also be paid to high heels, which can damage the flooring.

Use doormats as entrance ways to protect the floor. Avoid using rubber backed rugs as they may stain or discolor the flooring.

Avoid exposure to direct sunlight for prolonged periods of time. Windows and Glass doors need to be covered to minimize direct sunlight during peak sunlight hours.

It is recommended to save a couple of boxes of flooring in case of accidental damage. Planks can be repaired or replaced.

WARRANTY

We guarantee our products against any manufacturing defects from the date of purchase. For any complaint, please contact the store where the purchase took place, provided with the corresponding receipt.

PRECAUTIONS

Do not install this product on sub-floors soiled with dirt, dust, powder, solvent, paint, wax, grease, and oil.

Never install very heavy pieces of furniture such as kitchen islands/cabinets on top of the flooring.

We do not recommend removing old resilient flooring that may contain asbestos fibers or crystalline silica. This can be harmful to your health.

If you want to install this product on a heated floor, please consult the manufacturer of your radiant heating system to make sure it is compatible with vinyl flooring.

