

# Lecouvretout lisse et pré-peint

## Description du produit

**Matériel** Lecouvretout est un revêtement spécial pré-peint avec de la mousse appliquée sur le dos.

**Usage** Avec la simple pose de Lecouvretout, il est possible de recouvrir en une seule passe les structures de tissu de verre et les plâtres et de lisser complètement le mur. Adapté à tous les espaces, car il ne nécessite pas de remplissage complexe et peut être travaillé de manière efficace.

- Caractéristiques**
- Couvre les structures moyennes à grosses
  - Rapide au mur lisse :
    - pas de ponçage
    - pas d'enduisage
    - pas de poussière
    - pas de bruit
  - Jusqu'à 75% de gain de temps
  - Couvre les fissures
  - Pré-peint : économie de temps et de matériel

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
  - Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (A2 – s1, d0)
  - Standard 100 by Oeko Tex®
  - Ne contient pas de substances allergènes
  - A (COV)

Taille des rouleaux et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	66500	1,00 x 15,00 m	env. 700 g/m <sup>2</sup>	6	24



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# Lecouvretout lisse et pré-peint

## Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas de réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du support** Lecouvretout 66500 est un revêtement destiné à recouvrir et masquer les irrégularités de supports, comme les toiles de verre marquée (type tresse ou chevron), paillettes, gouttelettes, béton brut, carrelages, crépi. Pour la pose sur du crépi, il faut impérativement casser les picots, les arêtes et les sur épaisseur afin de planifier la surface à recouvrir.
- Pose** Couper les lés à hauteur utile (plus 5 cm pour l'arasement). Nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Xtra Strong. Appliquer uniformément la colle sur le mur, la consommation sera selon la notice du fabricant et selon la nature du support (à titre indicatif entre 200 gr et 400 gr/m<sup>2</sup>). Poser le premier lé et maroufler à l'aide d'une spatule. Poser le lé suivant bord à bord avec le précédent. Pour effectuer des arasements propres, des angles ou passage de tuyaux, vous pouvez ramollir la surface à plier avec une éponge humide.
- Finition** Pour une finition parfaite en peinture, enduire les joints et appliquer du LECO Reno ou un voile de finition en décalant les joints puis peindre avec la peinture de votre choix. Pour une finition papier peint, coller le revêtement de votre choix en décalant les joints.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)