



LECO RENO® POMMELE

Description du produit

Matériel LECO RENO® pommelé est un intissé avec une structure pommelée ; composé de cellulose et de fibres de polyester, ainsi que de liants à base d'acrylate et de pigments.

Usage LECO RENO® pommelé crée une surface propre, respirant et uniforme pour vos peintures. Il est également idéal pour la rénovation de fonds fissurés et abimés.

Caractéristiques

- Facile, propre et rapide à poser
- Pré-pigmenté
- Durable, indéformable et couvre les fissures
- Peut être peint plusieurs fois
- Crée un support uniforme
- Agréable au toucher (ne contient pas de fibre de verre)
- Ne contient pas de PVC, solvants, plastifiants, formaldéhyde et métaux lourds

Données techniques

- En conformité avec la norme CE EN DIN 15102
- Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B-s1, d0)
- Perméabilité à la vapeur d'eau de 0,03 m selon la norme DIN EN 12572
- Oeko Tex® Standard 100
- Ne contient pas de substances allergènes
- A+ (COV)

Environnement et santé Exempt de substances nocives pour l'environnement ou la santé lors du recyclage.

Taille de rouleau et conditionnement	Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
	63224	1,00 x 25,00 m	env. 150 g/m ²	12	48
	68205	1,00 x 25,00 m	env. 120 g/m ²	16	64

02/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Fiche
technique

LECO
so simple. so good.

LECO RENO® POMMELE

Recommandations de traitement

Vérification	Vérifiez le produit avant la pose. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
Préparation du substrat	La surface d'application doit être sèche, propre, uniforme et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (ancienne peinture, ancien papier peint). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
Collage	<p>Pour le collage, nous recommandons la colle spéciale LECOLLE Universal.</p> <p>Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau à poils longs. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Maroufflez.</p>
Peinture	Après le séchage de la colle, imprimer puis appliquer deux couches de finition avec la peinture de votre choix.
Note	Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

02/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten
Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de · www.leco-werke.de