

# COLLE PAPIERS PEINTS INTISSÉS EN PATE

## COLLES PAPIERS PEINTS PRÊTES À L'EMPLOI

**Colle en pâte pour papiers peints : intissés, vinyles sur intissés, vinyles expansés sur intissés et intissés à peindre.**

**Finie la table à tapisser, la colle s'applique directement sur le mur !**

**COV : A+**



### DESTINATIONS

La colle papiers peints intissés prête à l'emploi permet de coller rapidement et directement au mur tous les types de papiers peints intissés. Grâce à la formule ultra-pratique du seau, vous pouvez tremper directement votre rouleau dans le seau sans avoir à transvaser la colle.

#### Pouquoi choisir le papier peint intissé ?

Le papier peint intissé vous simplifie la vie. Finie la table à tapisser, la découpe des lés à l'avance... Vous appliquez directement au mur la colle puis le papier peint et le tour est joué !

### AVANTAGES

- Prête à l'emploi.
- Pour toutes les pièces.
- Application simple et rapide.
- Seau pratique.
- Sans solvant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

- Matières premières d'origine végétale.
- Biodégradable.
- Le seau et les résidus de colle se jettent à la poubelle.

## MISE EN OEUVRE

### TEMPERATURE D'OEUVRE :

+ 10°C à 25°C.

### MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau pour peinture.
- Brosse à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

### APPLICATION DE LA COLLE :

- Les murs doivent être propres, secs, solides, plans et normalement absorbants.
- Pour des murs bien préparés et un collage optimisé, appliquez la sous-couche de **QUELYD**, avant d'appliquer la colle.
- Pour vous assurez que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.
- Appliquez uniformément la colle au rouleau directement sur le mur de haut en bas et sur une largeur supérieure à celle du papier peint.

### POSE DU PAPIER PEINT :

- Appliquez votre papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
- Coupez le papier peint qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.
- Attendez 24 heures minimum avant de peindre ou poser un autre revêtement.
- Utilisez un pinceau pour les angles et les bords de plinthes.

## NETTOYAGE

Les outils se nettoient facilement à l'eau froide.

## CONSOMMATION

5 kg = 40m<sup>2</sup>

## CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à l'abri du gel.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30602917	SEAU 3 kg	1	3549212467098
30602919	SEAU 5 kg	1	3549210012429

## SECURITE

Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fdc.com](http://www.quick-fdc.com)

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions.

