

RAGREAGES FIBRE - P3 SUPPORTS EXTRÊMES

CHAPES ET RAGRÉAGES

Ragréage pour sol intérieur - extérieur à passage régulier (classe P3) - gris -



DESTINATIONS

Sol intérieur - extérieur à passage régulier (classe P3) : entrée, couloir, séjour, salle de bain, garage, terrasse, balcon abrité...

REVETEMENTS :

Avant la pose de tous revêtements :

- souples : moquette, PVC, linoléum.
- rigides : carrelage.
- déformables : parquet.

SUPPORTS :

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, dallage sur terre plane et chape anhydrite.
 - Sur supports anciens " rigides " : carrelage, ragréage P3 ou extérieur, sol chauffant.
 - Sur supports anciens "déformables" : parquet, dalles semi-rigides, chape allégée, peinture poncée, anciennes traces de colle.
 - Sur supports extrêmes : sol chauffant et plancher rayonnant électrique.
- * Primaire Universel Bostik obligatoire sur tous les supports.

AVANTAGES

- Rénovation : sur ancien support.
- De 3 à 30 mm en une seule passe.
- Auto-lissant application facile pour une finition parfaite.
- Peut se peindre ou rester découvert même en extérieur.
- Fibré : ne fissure pas sur support déformable.
- Pose de revêtement : après 24 à 72h00.

MISE EN OEUVRE

Aspect : poudre grise.

P3 : passage régulier : entrée, couloir, séjour, balcon abrité, terrasse, salle de bain, garage...

De 3 à 30 mm (en une seule passe).

Temps d'utilisation du mélange : 30 minutes

Avant application :

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, non fissuré, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

- Sur carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas puis poncer, lessiver et rincer.
 - Sur peinture : poncer soigneusement la surface.
 - Sur plancher ou parquet : vérifier la tenue des lames. Visser les éléments non stables. Décaper les cires, vernis ou peintures éventuelles jusqu'à apparition du bois brut.
 - Sur sols chauffants et PRE : arrêter le chauffage 48h00 avant la pose du ragréage. Il sera remis progressivement en service 48h00 après la fin des travaux.
- * Primaire Universel BOSTIK obligatoire sur tous les supports.

Recouvrement :

Verser puis étaler l'enduit par mouvements circulaires amples et réguliers à l'aide d'une lisseuse afin de recouvrir la totalité de la surface.

Réglage de l'épaisseur :

Régler la couche d'enduit à l'épaisseur souhaitée puis laisser sécher.

Ouverture à la marche :

Après 3h00

Délai de recouvrement :

Pose de moquette ou carrelage : après 24h00.

Pose de PVC, linoléum : après 48h00.

Pose de parquet : après 72h00.

CONSERVATION


12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30120700	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210025146

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.