

TILT DECORATION & RENOVATION

Habitat - Bâtiments publics - Bureaux - Hôtels - Restaurants ...

CONFORTEX / COVERTEX

CONSEILS DE POSE

Composition : CONFORTEX : Nappe 100% Polyester enduite avec de la résine acrylique chargée de minéraux. / COVERTEX : Nappe Polyester recouverte de polyester & Trévira
Poids : TILT Confortex 425 g/m² - TILT Covertex 434 g/m² - TILT Covertex Prepa 494 g/m²

Calculer largement les mesures de votre pièce afin d'éviter d'avoir un manque de matière au moment de la pose et de risquer de finir avec un bain différent.

CONTRÔLE

Contrôler que l'ensemble des rouleaux reçus ont le même numéro de fabrication. Contrôler que l'aspect du matériau est bien conforme.

PREPARATION DES FONDS

Les fonds doivent être sains, solides, légèrement poreux, secs et propres. Lessiver les peintures, reboucher, poncer.

Si les fonds sont trop absorbants, ils devront être traités avec un agent fixant ou préencollés. Sur fonds bloqués, utiliser une impression d'accrochage .

Il est nécessaire d'avoir une température minimum d'environ 15 °C ainsi qu'une ambiance sèche.

BIEN VEILLER A L'UNIFORMITE DE TEINTE DU MUR, LES TACHES PLUS SOMBRES OU AUREOLES POUVANT TRANSPARAÎTRE AU SECHAGE A TRAVERS LES COULEURS CLAIRES APRES LA POSE.

ENCOLLAGE

Encoller les murs à l'aide d'une spatule crantée ou d'un rouleau avec une colle en pâte .Pour la pose du COVERTEX sur anciennes toiles de verre, bien charger en colle afin de combler le relief.

APPLICATION

Préparation des lés : couper les lés en prévoyant un dépassement de 5 cm pour l'arasement et les chiffrer. A l'aide d'un fil à plomb, tracer sur le mur une ligne verticale qui marque le bord du premier lé. Appliquer le premier lé par glissement en respectant l'aplomb. **NE PAS ETIRER LE LE.** Maroufler verticalement et soigneusement pour supprimer les poches d'air. Araser le lé en haut et en bas avec un coupoir à lame fixe en protégeant le tissu avec un couteau à enduire. Se pose bord à bord ou à joints superposés (pose dite de double coupe).

- Pour une pose parfaite, il est impératif d'inverser les lés.
- Pour un joint impeccable, nous préconisons la pose dite de double coupe.
- Pour la pose sur angles sortants, la détrempe du produit facilitera celle-ci.
- Pour la pose sur angles sortants et rentrants, vous pouvez chauffer le produit pour en faciliter la pose et la découpe.

TACHES OU BAVURES DE COLLE

Les bavures ou tâches de colles doivent être enlevées de suite, avec une spatule. Puis, tamponner le revêtement avec une éponge légèrement humide.

RESPONSABILITES

Le produit posé équivaut à son acceptation. Si un défaut est constaté en cours de pose, notre responsabilité est limitée au remplacement des matériaux reconnus défectueux et à trois lés posés maximum. En aucune façon des frais de pose et dépose ne pourront nous être réclamés.