

# INSTRUCTIONS

## Fonctionnement de la lampe solaire

Tout au long de la journée, le panneau solaire converti le rayonnement solaire en charge pour la batterie.

De nuit, la lumière s'allume automatiquement grâce à l'énergie accumulée pendant la journée.

La durée d'éclairage dépend de l'emplacement où est situé la lampe, des conditions météorologiques et de la lumière disponible selon les saisons.

## Comment choisir le bon emplacement

Préférez un emplacement extérieur orienté plein soleil. Dans l'idéal, le panneau solaire de la lampe doit être ensoleillé au minimum 6 heures par jour.

Un emplacement trop à l'ombre a une incidence sur le chargement de la batterie et le temps d'éclairage de la lampe de nuit peut être de ce fait réduit.

La lampe solaire ne doit pas être placée à proximité d'un éclairage tels des lampadaires. La lampe a un détecteur sensible à l'obscurité qui enclenche l'allumage de la lampe.

Cette lampe est indiquée pour l'éclairage de nuit de jardins, cours, patio, parcs ou allées.

## Précautions d'emploi

La lampe ne s'éclaire que dans l'obscurité. Si la lampe est proche d'une source d'éclairage, elle ne s'éclairera que très faiblement ou restera éteinte.

Lors de la première utilisation, il est recommandé de laisser la batterie se charger complètement pendant une journée entière.

La surface du panneau solaire doit être maintenue propre, sinon la charge de la batterie en sera affectée.

## Mise en marche de la lampe solaire

Ouvrir le capuchon de la lampe et positionner le bouton sur "ON". Remettre le capuchon et positionner la lampe à en un endroit ensoleillé.

Si la lampe ne s'allume pas automatiquement après 6 heures de charge, merci de vérifier les points suivants:

- i) Assurez-vous qu'il n'y ait pas de faux contact avec la batterie.
- ii) Vérifiez que la lampe soit placée à un endroit suffisamment ensoleillé et que le panneau solaire soit orienté face au soleil.

## Remplacement de la batterie (piles)

Si la lampe ne s'éclaire plus après un usage prolongé (environ 12 mois), il faut changer la batterie pour une neuve en ouvrant le capuchon de la lampe.

Battery specification: 2/3AAA size 1.2v 600mAH Ni-mh rechargeable. **DO NOT USE UN-RECHARGEABLE BATTERY FOR THIS PRODUCT.**

The lifetime of LED lamp is over 60,000 hours, it's not necessary to replace it.

Spécificités de la batterie: Pile 2/3AAA - 1.2v 600mAH Ni-mh rechargeable. **NE PAS UTILISER DE PILE NON RECHARGEABLE POUR CE PRODUIT.**

La durée de vie des LED est de plus de 60.000 heures. Elles ne se remplacent pas.

