



# FICHE TECHNIQUE

**DYLON**<sup>®</sup>

## Teintures Tissus Grand Teint Machine



**Pour une utilisation en machine  
à laver à 40°**



Mode d'emploi \* :

1. Peser le linge à teindre à sec afin de déterminer la quantité de teinture suffisante ; 250 g de linge sec = 1 paquet de 200 g.
2. Laver le linge à teindre (même s'il est neuf).
3. Verser entièrement le contenu du paquet de teinture dans le tambour, recouvrir avec 500 g de sel alimentaire et introduire le linge mouillé non plié.
4. Faire un cycle coton long mini. 1 h 30 (sans pré-lavage).
5. Sans sortir le linge de la machine refaire un cycle à 40° avec la poudre habituelle.
6. Une fois terminé, sortir le linge de la machine et le faire sécher à l'abri de la lumière.

Contenance	200 g
Dimensions (mm)	H 110 x L65 x P50
PCB	3

\* Sauf contre indication du fabricant du textile et de la machine à laver

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 8202,8203,8205,8206,8207,8208,8209,82108211,8212,8217,8221,8226,8229,8230,8234,8235,8236,8241,8251,8255,8259,8264,8280,8225,8227,8228

Date : 04 01 10  
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90