



DETACHEUR INSTANTANE 250 ml

000002

Taches grasses

Flacon de 250 ml

PCB : 12



- Élimine en douceur taches et salissures puis s'évapore en laissant un parfum léger.
- Nettoie, ravive, rafraîchit et décolle en toute sécurité.
- Enlève même sur la peau les traces de goudron, cambouis, résine...
- S'utilise partout : à la maison, au travail, en voyage... Sur tous les textiles : anciens, modernes et fragiles (soie), sur les tissus d'ameublement, tapis, intérieurs de voiture, carrosseries et beaucoup d'autres matières. Sur un large éventail de taches (fraîches, incrustées, grasses, collantes...).

Mode d'emploi :

Pour détacher : Ôtez le surplus de la tache puis appliquez un linge propre abondamment imbibé de produit sur la partie à détacher. Tamponnez pour absorber et dissoudre la tache. Pour éviter toute « auréole », dispersez le produit par des applications de plus en plus larges et légères.

Pour raviver – rafraîchir : (cravates, foulards...) soit en application locale en mouillant bien, soit par un rapide trempage. Pressez doucement sans frotter. Laissez sécher sans rincer. Ne l'utilisez pas en machine à laver. Ne le rincez pas. Ne le frottez pas. Faites une touche d'essai sur certaines matières (tissus spéciaux, cuir, daim, nubuck, couleurs fragiles...)

V2 – 06/2011



POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06272 Villeneuve-Loubet Cedex

Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 – www.proven.fr

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL