

## Nettoyant meubles de jardin

- Décrasse tout le mobilier de jardin en plastique ou matériau de synthèse, sans rayer.
- Remet en état les surfaces stratifiées, les boiseries peintes, les huisseries fortement encrassées.
- Permet un entretien aisé et efficace.
- N'altère pas les couleurs.
- Respecte le brillant.
- Ne contient ni cire, ni silicone.

### MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer les surfaces à nettoyer.
- Vaporiser le Nettoyant meubles de jardin sur un support sec, de bas en haut.
- Laver à l'éponge, à la brosse ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Rincer abondamment à l'eau potable.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Nettoyant meubles de jardin contient, parmi d'autres composants :

- Agents de surface non ioniques: moins de 5%
- Phosphates: moins de 5%

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas respirer le produit pulvérisé.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Centre antipoison Paris : 01.40.05.48.48.



### CONDITIONNEMENT & GENCOD

- Carton de 6 pulvérisateurs de 500 ml.
- Référence : 3172350157035