JOINT PRET A POSER

FONCTIONNALITE

Joint préformé propre et esthétique pour l'étanchéité de la salle de bains et de la cuisine. (étanchéité des bords de baignoires, lavabos, douches, éviers...).

- Ensemble autoadhésif dont le profil est étudié pour une pose facile assurant un résultat de qualité professionnelle.
- Adhère sur la plupart des surfaces, telles que céramique, formica, verre, métal, bois peint ou non.
- Sa souplesse et son fort pouvoir collant lui permettent d'épouser tous les défauts.
- Résiste à l'eau chaude, aux produits ménagers.
- Ne jaunit pas.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Longueur	3.35 m
Largeurs	13, 22 et 40 mm
Composition	Profilé polyéthylène enduit d'un élastomère à base de caoutchouc butyl

Mise en œuvre

Préparation

- Les supports doivent être parfaitement propres, secs, exempts de résidus de mastic, de graisse et de poussière.
- Eliminez rapidement votre ancien joint avec **DISSOLVANT SILICONE**, puis nettoyez la surface avec un solvant (acétone, alcool par exemple).

Mode d'emploi

- La température de pose sera au minimum de 20°C.
- Plier le joint sur toute la longueur, face plastique l'une sur l'autre et bien marquer la pliure.
- Sur les joints de 22 et 40 mm, le film protecteur est en deux parties. Ceci permet de coller d'abord le joint (partie supérieure ou inférieure) sur un des supports (appareil sanitaire ou mur) puis sur l'autre. On se servira de la partie encore protégée par le film protecteur pour bien placer la pliure dans l'angle.
- Maintenir le joint plié, poser en appliquant la pliure sur l'angle. Appuyer fortement perpendiculairement <u>sans lisser le joint</u> (le joint ne doit pas être étiré). Enlever le film protecteur au fur et à mesure de la pose.

Dans un angle :

- Marquer la position de l'angle sur le joint à l'endroit de l'angle vertical.
- Faire une découpe à 90° sur la moitié inférieure du joint
- Coller la partie supérieure de part et d'autre de l'angle.
- Couper en diagonale la double épaisseur formée dans la partie inférieure.
- Dégager et enlever les deux chutes en triangle ainsi découpées et finir la pose.

- L'adhésion est instantanée et complète après 24 heures.
- Pour le montage de baignoires en matériaux de synthèse sans renfort ou sans soutien par le dessous, il faut réaliser la mise en place du joint avec une baignoire à moitié remplie d'eau.

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait à l'acétone, au white-spirit ou à l'alcool éthylique.

GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056

www.geb.fr

Astuce

Le joint peut aussi être utilisé sur des angles sortants, pour la protection de coins de murs par exemple.

Stockage

Stocker à une température comprise entre 18°C et 22°C.
A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 24 mois.

Observations

Dans le cas d'une utilisation sur marbre ou granit, il est conseillé d'effectuer un essai préalable.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version.

GEB SAS – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056