

FICHE TECHNIQUE

Rubson SA2 Sanitaire 2 en 1

- Pour émail et matériaux de synthèse
- Finition lisse et brillante
- Anti-moisissures

DESCRIPTION

**Formule**

- Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants.
- Rubson SA2 polymérise spontanément au contact de l'air pour former un cordon élastique flexible et adhérent sur tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques ou acryliques.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

Rubson SA2 est particulièrement destiné à assurer la jonction et l'étanchéité entre éléments soumis au ruissellement direct de l'eau.

- ☑ Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos, éléments de balnéothérapie, jacuzzis et liaisons pare-douches
- ☑ Joints d'étanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (siphon, bonde, etc.)
- ☑ Joints de raccordement entre carrelage et murs, sols et meubles encastrés de cuisine ou salle de bain (mélaminé, postformé, etc.)
- ☑ Joints de finition des panneaux de cloison (salles climatiques, etc.)

Sur supports :

Tous matériaux non poreux, vitrifiés, et matériaux synthétiques ou acryliques : émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine, composites, résine, etc.

Pour d'autres supports : faire un essai préalable ou consulter notre Service Conseil Technique.

Mise en œuvre**Préparation des supports :**

Les supports doivent être sains, propres, secs et dégraissés.

Dégraisser les surfaces non poreuses ou vitrifiées à l'alcool. Poncer les bois et autres matériaux poreux avec un abrasif. Dépoussiérer et appliquer si nécessaire un primaire ou une peinture laquée.

Pour les joints de largeur et/ou de profondeur importante, supérieures à 10 mm, mettre en place un fond de joint en matériaux imputrescibles, destiné à limiter la profondeur du mastic.

Pour une finition parfaite, disposer un adhésif de masquage de part et d'autre du joint.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Application :

Extruder en poussant le produit devant la buse. Le cordon de mastic doit être sans bulle d'air et suivre les lèvres du joint sans déborder.

Lisser avec un outil adapté (type Rubson Cutter Lisseur).

Retirer aussitôt les bandes adhésives.

Matériel d'application :

Pistolet manuel ou pneumatique

Consommation pour un joint de 5mm : environ 11 mètres

Temps de prise :

☑ Lissage : 7 min. maximum après application

☑ Recouvrable peinture : ne peut être peint.

☑ Séchage à coeur : 48 h env. pour une section de joint de 5 mm.

CARACTERISTIQUES

Type de mastic	Mastic silicone acétique anti-moisissures
Formation de peau	Environ 8 minutes
Temps de séchage	Cordon de 5 mm en 48h
Densité (ISO 2811-1)	Environ 1
Dureté Shore A (ISO 868)	Environ 20
Perte de volume après séchage (ISO 10563)	Environ 3%
Allongement à la rupture (ISO 8339-A)	Environ 350%
Reprise élastique (ISO 8339-A)	Environ 90%
Température d'application	+5°C à +40°C
Température de service	-50°C à +150°C
Nettoyage des outils	Immédiatement au chiffon sec
Consommation (joint de 5mm)	Environ 11 mètres
Conditionnement	280ml
Coloris	Blanc, Translucide
Labels	SNJF mastic élastique Sanitaire n° 3167
Marquage CE	DoP 0684
Code IDH Henkel	429331 BL / 429330 TRANS

A utiliser avant la date inscrite sur la cartouche.

Stocker dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local frais.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

FICHE TECHNIQUE

Rubson SA 2 Sanitaire 2 en 1

Mise à jour : 27/07/2020



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson SA 2 Sanitaire 2 en 1

Mise à jour : 27/07/2020