l'édition précédente



# Colle / Glue Multi-matériaux - LIQUIDE

# Colle / Glue Veritt Multi- matériaux - LIQUIDE

est une colle cyanoacrylate idéale pour tous les collages au quotidien et petites réparations rapides.

#### **DESTINATIONS**

Colle cyanoacrylate idéale pour tous les collages et réparations express de petits objets, sur tous matériaux : porcelaine, céramique, verre, miroir, cuir, bois, papier, carton, métal, tissus, plastique (sauf polyéthylène, polypropylène, polystyrène expansé et Téflon®.

#### **AVANTAGES**

- Une prise maxi rapide en 10 secondes.
- Un collage maxi puissant et maxi résistant (de -20°C à +100°C).
- Une colle transparente pour un résultat impeccable.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colle Cyanoacrylate

#### **MISE EN OEUVRE**

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.

- 1-Avant la première utilisation, retirer la bague rouge et visser à fond l'ensemble bouchon / canule pour perforer l'opercule.
- 2-Appliquer une goutte de colle sur un des supports.
- 3-Assembler et presser fortement pendant 10 secondes : la prise est instantanée.
- 4-Essuyer l'extrémité de la canule avec un papier et reboucher hermétiquement.

## **CONSERVATION**

1 an dans son emballage d'origine non entamé stocké à 20°C. Une fois entamé votre produit se conservera quelques mois s'il est entreposé dans un endroit frais et sec. **Stocker verticalement.** 

## **CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
717001	Tube sous blister 3g	12	3 435397 170017

# **SECURITE**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

SERVICE CONSOMMATEURS VERITT UGD Immeuble le Britannia Bât A 1er étage 20 bd Eugène Deruelle 69432 LYON Cedex 3